Ustawienia (pilot zdalnego sterowania HRC-12)

ON / OFF Stała funkcja ON/OFF

Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby wybrać stały tryb ON lub stały OFF.
* Naciśnij przycisk "AUTO", "RESET" lub "Ambient", aby wyjść z tego trybu. Tryb zmieni się na tryb AUTO po awarii zasilania.

HRC-12

RESET Zresetuj ustawienia

Naciśnij przycisk "RESET", wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych, jak poniżej:
Zasięg wykrywania: 100%; Czas podtrzymania: 5 min; Lux niepełnosprawny

AUTO Tryb czujnika

Naciśnij przycisk "Auto Mode", czujnik zacznie działać, a wszystkie ustawienia pozostaną takie same, jak ostatni stan przed włączeniem/wyłączeniem światła.

SEMI AUTO Tryb SEMI-AUTO

Naciśnij przycisk "SEMI-AUTO", aby przejść do trybu półautomatycznego. Oprawa jest włączana ręcznie za pomocą przełącznika wciskanego i automatycznie wyłączana w tym trybie.

Zasięg wykrywania

Naciśnij przyciski w strefie "Zakres wykrywania czujnika HF", aby ustawić zakres wykrywania na 100% / 75% / 50% / 10%.

Próg światła dziennego

Naciśnij przyciski w strefie "Próg światła dziennego", aby ustawić czujnik światła dziennego na 2Lux/ 10Lux / 50Lux / 100Lux / 300Lux / 500Lux / Wyłącz.

Próg światła dziennego otoczenia

Naciśnij przycisk "Ambient", otaczający poziom luksów jest próbkowany i ustawiany jako nowy próg światła dziennego.

Czas podtrzymania

Naciśnij przyciski w strefie "czas podtrzymania", aby ustawić czas podtrzymania na 5 sekund / 1 min / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min / 60 min. Naciśnij przycisk 30 min / 60 min, rzeczywiste ustawienie to 25 min.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z iot@lenalighting.pl